

Расшифровка кодов ошибок OBD-II:



P0100	Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0101	Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
P0102	Низкий показатель расходомера воздуха
P0103	Высокий показатель расходомера воздуха
P0104	Неисправность расходомера воздуха
P0105	Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0106	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0107	Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0108	Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0109	Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0109	Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0111	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске
P0112	Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0113	Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0114	Неисправность датчика температуры воздуха на впуске
P0115	Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

P0116	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0117	Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0118	Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0119	Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0120	Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0121	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0122	Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0123	Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0124	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0125	Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости
P0126	Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы
P0130	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0131	Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0132	Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0133	С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0134	Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0136	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0137	Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0138	Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0139	С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
P0140	Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0141	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0142	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0143	Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0144	Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0145	С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0146	Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0147	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0150	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0151	Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0152	Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0153	С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0154	Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0155	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0156	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0157	Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0158	Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0159	С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0160	Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0161	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0162	Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0163	Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0164	Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0165	С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0166	Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0167	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0170	Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
P0171	Смесь бедная (bank 1)

P0172	Смесь богатая (bank 1)
P0173	Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2)
P0174	Смесь бедная (bank 2)
P0175	Смесь богатая (bank 2)
P0176	Неисправность в цепи датчика состава смеси
P0177	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси
P0178	Низкий показатель датчика состава смеси
P0179	Высокий показатель датчика состава смеси
P0180	Неисправность в цепи датчика А температуры топлива
P0181	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива
P0182	Низкий показатель датчика А температуры топлива
P0183	Высокий показатель датчика А температуры топлива
P0184	Неисправность датчика А температуры топлива
P0185	Неисправность в цепи датчика В температуры топлива
P0186	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик В температуры топлива
P0187	Низкий показатель датчика В температуры топлива
P0188	Высокий показатель датчика В температуры топлива
P0189	Неисправность датчика В температуры топлива
P0190	Неисправность в цепи датчика температуры топлива
P0191	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива
P0192	Низкий показатель датчика температуры топлива
P0193	Высокий показатель датчика температуры топлива
P0194	Неисправность датчика температуры топлива
P0195	Неисправность датчика температуры масла
P0196	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла
P0197	Низкий показатель датчика температуры масла
P0198	Высокий показатель датчика температуры масла
P0199	Неисправность датчика температуры масла
P0200	Неисправность в цепи форсунки
P0201	Неисправность форсунки - цилиндр 1
P0202	Неисправность форсунки - цилиндр 2
P0203	Неисправность форсунки - цилиндр 3
P0204	Неисправность форсунки - цилиндр 4
P0205	Неисправность форсунки - цилиндр 5
P0206	Неисправность форсунки - цилиндр 6
P0207	Неисправность форсунки - цилиндр 7
P0208	Неисправность форсунки - цилиндр 8
P0209	Неисправность форсунки - цилиндр 9
P0210	Неисправность форсунки - цилиндр 10
P0211	Неисправность форсунки - цилиндр 11
P0212	Неисправность форсунки - цилиндр 12
P0213	Неисправность 1 форсунки при пуске
P0214	Неисправность 2 форсунки при пуске
P0215	Неисправность стопорного клапана двигателя
P0216	Неисправность в цепи регулировки момента зажигания
P0217	Перегрев двигателя
P0218	Перегрев трансмиссии
P0219	Слишком высокие обороты двигателя
P0220	Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В
P0221	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной

	заслонки/Переключатель В
P0222	Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В
P0223	Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В
P0224	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В
P0225	Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0226	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0227	Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0228	Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0229	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0230	Неисправность в первичной цепи топливного насоса
P0231	Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0232	Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0233	Неисправность во вторичной цепи топливного насоса
P0179	Высокий показатель датчика состава смеси
P0180	Неисправность в цепи датчика А температуры топлива
P0181	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива
P0182	Низкий показатель датчика А температуры топлива
P0183	Высокий показатель датчика А температуры топлива
P0184	Неисправность датчика А температуры топлива
P0185	Неисправность в цепи датчика В температуры топлива
P0186	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик В температуры топлива
P0187	Низкий показатель датчика В температуры топлива
P0188	Высокий показатель датчика В температуры топлива
P0189	Неисправность датчика В температуры топлива
P0190	Неисправность в цепи датчика температуры топлива
P0191	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива
P0192	Низкий показатель датчика температуры топлива
P0193	Высокий показатель датчика температуры топлива
P0194	Неисправность датчика температуры топлива
P0195	Неисправность датчика температуры масла
P0196	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла
P0197	Низкий показатель датчика температуры масла
P0198	Высокий показатель датчика температуры масла
P0199	Неисправность датчика температуры масла
P0200	Неисправность в цепи форсунки
P0201	Неисправность форсунки - цилиндр 1
P0202	Неисправность форсунки - цилиндр 2
P0203	Неисправность форсунки - цилиндр 3
P0204	Неисправность форсунки - цилиндр 4
P0205	Неисправность форсунки - цилиндр 5
P0206	Неисправность форсунки - цилиндр 6
P0207	Неисправность форсунки - цилиндр 7
P0208	Неисправность форсунки - цилиндр 8
P0209	Неисправность форсунки - цилиндр 9
P0210	Неисправность форсунки - цилиндр 10
P0211	Неисправность форсунки - цилиндр 11
P0212	Неисправность форсунки - цилиндр 12
P0213	Неисправность 1 форсунки при пуске
P0214	Неисправность 2 форсунки при пуске

P0215	Неисправность стопорного клапана двигателя
P0216	Неисправность в цепи регулировки момента зажигания
P0217	Перегрев двигателя
P0218	Перегрев трансмиссии
P0219	Слишком высокие обороты двигателя
P0220	Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В
P0221	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель В
P0222	Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В
P0223	Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В
P0224	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель В
P0225	Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0226	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0227	Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0228	Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0229	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0230	Неисправность в первичной цепи топливного насоса
P0231	Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0232	Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0233	Неисправность во вторичной цепи топливного насоса
P0234	Перегрузка двигателя
P0235	Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора
P0236	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора
P0237	Низкий показатель датчика А турбокомпрессора
P0238	Высокий показатель датчика А турбокомпрессора
P0239	Неисправность датчика В турбокомпрессора
P0240	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик В турбокомпрессора
P0241	Низкий показатель датчика В турбокомпрессора
P0242	Высокий показатель датчика В турбокомпрессора
P0243	Неисправность соленоид А турбокомпрессора
P0244	Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора
P0245	Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора
P0246	Высокий показатель соленоида А турбокомпрессора
P0247	Неисправность соленоида В турбокомпрессора
P0248	Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид В турбокомпрессора
P0249	Низкий показатель соленоида В турбокомпрессора
P0250	Высокий показатель соленоида В турбокомпрессора
P0251	Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0252	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0253	Низкий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0254	Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0255	Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0256	Неисправность датчика топлива В насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0257	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива В насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0258	Низкий показатель датчика топлива В насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0259	Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0260	Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0261	Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра

P0262	Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
P0263	Неправильно сбалансирован 1 цилиндр
P0264	Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
P0265	Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
P0266	Неправильно сбалансирован 2 цилиндр
P0267	Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
P0268	Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
P0269	Неправильно сбалансирован 3 цилиндр
P0270	Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
P0271	Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
P0272	Неправильно сбалансирован 4 цилиндр
P0273	Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра
P0274	Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра
P0275	Неправильно сбалансирован 5 цилиндр
P0276	Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра
P0277	Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра
P0278	Неправильно сбалансирован 6 цилиндр
P0279	Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра
P0280	Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра
P0281	Неправильно сбалансирован 7 цилиндр
P0282	Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра
P0283	Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра
P0284	Неправильно сбалансирован 8 цилиндр
P0285	Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра
P0286	Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра
P0287	Неправильно сбалансирован 9 цилиндр
P0288	Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра
P0289	Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра
P0290	Неправильно сбалансирован 10 цилиндр
P0291	Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра
P0292	Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра
P0293	Неправильно сбалансирован 11 цилиндр
P0294	Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра
P0295	Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра
P0296	Неправильно сбалансирован 12 цилиндр
P0300	Нарушен порядок зажигания цилиндров
P0301	Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
P0302	Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
P0303	Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра
P0304	Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
P0305	Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра
P0306	Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра
P0307	Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра
P0308	Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра
P0309	Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра
P0311	Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра
P0312	Нарушен порядок зажигания 12 цилиндра
P0320	Неисправность в цепи распределителя зажигания
P0321	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания

P0322	Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания
P0323	Неисправность датчика цепи распределителя зажигания
P0325	Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0326	Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик)
P0327	Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0328	Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0329	Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0330	Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2)
P0331	Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2)
P0332	Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2)
P0333	Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2)
P0334	Неисправность 2 датчика детонации (bank 2)
P0335	Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
P0336	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала
P0337	Низкий показатель датчика А положения коленвала
P0338	Высокий показатель датчика А положения коленвала
P0339	Неисправность датчика А положения коленвала
P0340	Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342	Низкий показатель датчика положения распредвала
P0343	Высокий показатель датчика положения распредвала
P0344	Неисправность датчика положения распредвала
P0350	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания
P0351	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания А
P0352	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания В
P0353	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания С
P0354	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D
P0355	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания E
P0356	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания F
P0357	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G
P0358	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания H
P0359	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания I
P0360	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания J
P0361	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания K
P0362	Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания L
P0370	Неисправность сигнала А таймера
P0371	Число импульсов сигнала А таймера выше нормы
P0372	Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы
P0373	Нестабильные импульсы сигнала А таймера
P0374	Нет импульсов сигнала А таймера
P0375	Неисправность сигнала В таймера
P0376	Число импульсов сигнала В таймера выше нормы
P0377	Число импульсов сигнала В таймера ниже нормы
P0378	Нестабильные импульсы сигнала В таймера
P0379	Нет импульсов сигнала В таймера
P0380	Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания
P0381	Неисправность в цепи А индикатора подогрева свечи накаливания
P0382	Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0385	Неисправность в цепи датчика В положения коленвала

P0386	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик В положения коленвала
P0387	Низкий показатель датчика В положения коленвала
P0388	Высокий показатель датчика В положения коленвала
P0389	Неисправность датчика В положения коленвала
P0400	Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0401	Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов
P0402	Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов
P0403	Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0404	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов
P0405	Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
P0406	Высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
P0407	Низкий показатель датчика В системы рециркуляции выхлопных газов
P0408	Высокий показатель датчика В системы рециркуляции выхлопных газов
P0410	Неисправность впускного коллектора
P0411	Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе
P0412	Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора
P0413	Разомкнута цепь клапана А впускного коллектора
P0414	Короткое замыкание в цепи клапана А впускного коллектора
P0415	Неисправность в цепи клапана В впускного коллектора
P0416	Разомкнута цепь клапана В впускного коллектора
P0417	Короткое замыкание в цепи клапана В впускного коллектора
P0418	Неисправность в цепи реле А впускного коллектора
P0419	Неисправность в цепи реле В впускного коллектора
P0420	Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
P0421	Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)
P0422	Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
P0423	Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)
P0424	Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1)
P0430	Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
P0431	Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
P0432	Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
P0433	Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
P0434	Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2)
P0440	Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива
P0441	Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива
P0442	Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива
P0443	Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
P0444	Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
P0445	Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
P0446	Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
P0447	Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
P0448	Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
P0449	Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива
P0450	Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0451	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления системы контроля за отводом паров топлива

P0452	Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0453	Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0454	Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0455	Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива
P0460	Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0461	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива
P0462	Низкий показатель датчика уровня топлива
P0463	Высокий показатель датчика уровня топлива
P0464	Неисправность датчика уровня топлива
P0465	Неисправность в цепи датчика расхода продувки
P0466	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик расхода продувки
P0467	Низкий показатель датчика расхода продувки
P0468	Высокий показатель датчика расхода продувки
P0469	Неисправность датчика расхода продувки
P0470	Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов
P0471	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления выхлопных газов
P0472	Низкий показатель датчика давления выхлопных газов
P0473	Высокий показатель датчика давления выхлопных газов
P0474	Неисправность датчика давления выхлопных газов
P0475	Неисправность в цепи контрольного клапана давления выхлопных газов
P0476	Неправильный показатель / не отрегулирован контрольный клапан давления выхлопных газов
P0477	Низкий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов
P0478	Высокий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов
P0479	Неисправность контрольного клапана давления выхлопных газов
P0480	Неисправность в цепи 1 вентилятора
P0481	Неисправность в цепи 2 вентилятора
P0482	Неисправность в цепи 3 вентилятора
P0483	Неисправность вентилятора
P0484	Ток перегрузки в цепи вентилятора
P0485	Неисправность в цепи заземления вентилятора
P0500	Неисправность в цепи датчика скорости
P0501	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости
P0502	Низкий показатель датчика скорости
P0503	Высокий или нестабильный показатель датчика скорости
P0505	Неправильно отрегулирован холостой ход
P0506	Обороты холостого хода ниже нормы
P0507	Обороты холостого хода выше нормы
P0510	Неисправность концевика дроссельной заслонки
P0520	Неисправность в цепи датчика давления масла
P0521	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла
P0522	Низкое напряжение датчика давления масла
P0523	Высокое напряжение датчика давления масла
P0530	Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0531	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0532	Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0533	Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0534	Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
P0550	Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
P0551	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе

	руля
P0552	Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0553	Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0554	Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля
P0560	Неправильно отрегулировано напряжение системы
P0561	Напряжение системы нестабильно
P0562	Низкое напряжение системы
P0563	Высокое напряжение системы
P0565	Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
P0566	Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля
P0567	Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
P0568	Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля
P0569	Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля
P0570	Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля
P0571	Неисправность в цепи переключателя торможения А системы круиз-контроля
P0572	Низкий показатель переключателя торможения А системы круиз-контроля
P0573	Высокий показатель переключателя торможения А системы круиз-контроля
P0574	Неисправность системы круиз-контроля
P0575	Неисправность системы круиз-контроля
P0576	Неисправность системы круиз-контроля
P0576	Неисправность системы круиз-контроля
P0578	Неисправность системы круиз-контроля
P0579	Неисправность системы круиз-контроля
P0580	Неисправность системы круиз-контроля
P0600	Неисправность при связи с системой
P0601	Память блока управления (ROM)
P0602	Программная ошибка блока управления
P0603	Ошибка в постоянной памяти (KAM) блока управления
P0604	Ошибка в памяти (RAM) блока управления
P0605	Ошибка в памяти (ROM) блока управления
P0606	Неисправность процессора PCM
P0608	Неисправность датчика VSS "А" блока управления
P0609	Неисправность датчика VSS "В" блока управления
P0620	Неисправность в цепи управления генератора
P0621	Неисправность в цепи лампы "L" генератора
P0622	Неисправность в блоке "F" генератора
P0650	Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P0654	Неправильно отрегулированы обороты двигателя
P0655	Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
P0656	Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0700	Неисправность в системе контроля трансмиссии
P0701	Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии
P0702	Электрическая система контроля трансмиссии
P0703	Неисправность в цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении
P0704	Неисправность в цепи датчика сцепления
P0705	Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
P0706	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
P0707	Низкий показатель датчика трансмиссии
P0708	Высокий показатель датчика трансмиссии
P0709	Неисправность датчика трансмиссии

P0710	Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0711	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
P0712	Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0713	Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0714	Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0715	Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
P0716	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины
P0717	Нет сигнала от датчика оборотов турбины
P0718	Неисправность датчика оборотов турбины
P0719	Низкий показатель цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении
P0720	Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
P0721	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
P0722	Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
P0723	Неисправность датчика частоты вращения вала
P0724	Высокий показатель цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении
P0725	Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
P0726	Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя
P0727	Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
P0728	Неисправность датчика оборотов двигателя
P0730	Неправильно отрегулирована коробка передач
P0731	Неправильно отрегулирована 1 передача
P0732	Неправильно отрегулирована 2 передача
P0733	Неправильно отрегулирована 3 передача
P0734	Неправильно отрегулирована 4 передача
P0735	Неправильно отрегулирована 5 передача
P0736	Неправильно отрегулирована задняя передача
P0740	Неисправность в цепи муфты сцепления
P0741	Неправильно отрегулирована муфта сцепления
P0742	Повреждена муфта сцепления
P0743	Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0744	Неисправность в цепи муфты сцепления
P0745	Неисправность в цепи соленоида давления
P0746	Неправильно отрегулирован соленоид давления
P0747	Поврежден соленоид давления
P0748	Повреждение электрической цепи соленоида давления
P0749	Неисправность соленоида давления
P0750	Неисправность переключателя А соленоида
P0751	Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида
P0752	Повреждение переключателя А соленоида
P0753	Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
P0754	Неисправность переключателя А соленоида
P0755	Неисправность переключателя В соленоида
P0756	Неправильно отрегулирован переключатель В соленоида
P0757	Повреждение переключателя В соленоида
P0758	Повреждение электрической цепи переключателя В соленоида
P0759	Неисправность переключателя В соленоида
P0760	Неисправность переключателя С соленоида

P0761	Неправильно отрегулирован переключатель С соленоида
P0762	Повреждение переключателя С соленоида
P0763	Повреждение электрической цепи переключателя С соленоида
P0764	Неисправность переключателя С соленоида
P0765	Неисправность переключателя D соленоида
P0766	Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида
P0767	Повреждение переключателя D соленоида
P0768	Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
P0769	Неисправность переключателя D соленоида
P0770	Неисправность переключателя E соленоида
P0771	Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида
P0772	Повреждение переключателя E соленоида
P0773	Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
P0774	Неисправность переключателя E соленоида
P0780	Неисправность переключателя
P0781	Неисправность 1-2 переключателей
P0782	Неисправность 2-3 переключателей
P0783	Неисправность 3-4 переключателей
P0784	Неисправность 4-5 переключателей
P0785	Неисправность соленоида
P0786	Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
P0787	Низкий показатель датчика соленоида
P0788	Высокий показатель датчика соленоида
P0789	Неисправность соленоида
P0790	Неисправность в цепи переключателя в режим normal
P0801	Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit
P0803	Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
P0804	Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
P1106	Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
P1107	Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
P1111	Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1112	Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1114	Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1115	Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1121	Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1122	Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1133	Датчик 1 HO2S
P1134	Таймер включения датчика HO2S
P1200	Цепь управления форсункой
P1336	Не считывается показатель датчика положения коленвала (СКР)
P1350	Bypass Line Monitor
P1361	Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC)
P1374	Изменение частоты датчика положения коленвала (СКР)
P1380	Неисправность в системе – невозможно считать данные
P1406	Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
P1441	Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet
P1441	Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile
P1554	Цепь обратной связи с системой круиз-контроля
P1626	Потеря сигнала от топливной системы

P1629	Не поступает сигнал от топливной системы
P1635	Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1635	Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1639	2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1639	2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1641	Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P1651	Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
P1651	Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1652	Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
P1652	Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1654	Контрольная цепь реле кондиционера (A/C)
P1655	Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для Oldsmobile
P1655	Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для Chevrolet
P1662	Цепь системы круиз-контроля
P1663	Контрольная лампа перезарядки
P1671	Контрольная лампа замены масла
P1672	Контрольная лампа низкого уровня масла
P1675	Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP)